



Futurehome Smart Termostat PR
Brukermanual – NO

Beskrivelse av skjermindikatorer

- Zigbee-ikon. Zigbee-ikonet vil blinke når termostaten søker etter nettverk og lyser når den er tilkoblet.
- Klokkeslett. Dette settes automatisk etter kort tid ved tilkobling til Futurehome Smarthub.
- Hjemme og Bortreist modus.
- Indikator for varme av/på. Dersom termostaten varmer opp gulvet vil strekene bevege seg mot høyre. Hvis maksvokter brukes, blinker strekene hvis temperaturgrensen overskrides.
- Indikator blinker når åpent vindu detekteres.
- Indikator for Manuell / Auto.
- Indikerer at temperaturen settes.
- Indikator for aktiv barnesikring/knappelås.

⏻ Av/på-knapp

⊕ Øk temp

⊖ Reduser temp

⋮ Modus-knapp

Avanserte innstillinger

Når termostaten er påslått, trykker du lenge på ' + ' og ' - ' (5s) samtidig for å åpne avanserte innstillinger.

1 . Sensor type

00: Luftføler / Intern 01: Gulvføler / Ekstern
02: Maksvokter / regulerer på lufttemperatur og begrenser med gulvføler

2 . Gulvfølertype / Ekstern:

0: 10 kOhm | 1: 12 kOhm | 2: 15 kOhm | 3: 47 kOhm

3 . Maksvoktertemperatur : Denne må settes i termostaten.

20–95°C, Standard er 27°C, '--' Ingenbegrensning.

4 . Sving: 1–9°C, Standard 2°C

5 . Kalibrering : –9 til +9°C, Standard er 0°C

6 . Høyeste setpunkt: 35–90°C, Standard er 35°C

7 . Laveste setpunkt: 0–30°C, Standard er 5°C

8 . Setpunkt for hjemmemodus: Standard er 22°C

9 . Setpunkt for bortreist modus: Standard er 15°C

10. Lysstyrke på hvilemodus: 1–10, standard er 1

11. Åpent vindu deteksjon : 0 =Deaktivert / 1 =Aktiv

12. Omstart av systemet:

Trykk på ' + ' eller ' - ' for å bytte ' -- ' til ' == ' og vent i 5s

13. Fabrikkinnstilling

Trykk på ' + ' eller ' - ' for å bytte ' -- ' til ' == ' og vent i 5s

- Du kan endre innstillinger med ' + ' eller ' - '
- Trykk ' : ' for å velge innstillingene og gå videre.
- For å lagre endringene og gå ut av avanserte innstillinger trykkes ' ⏻ '

Funksjoner

Knapp	Kort trykk	Langt trykk
⏻	Bekreft/gå tilbake	Slå AV/PÅ
+	Temperaturøkning	Gå inn i meny
-	Temperatursenkning	Start ZigBee paring
⋮	Veksle mellom hjemme og bortreist modus	Vis dato i MM/DD format
Langt trykk ' ⏻ ' og ' + ' : Veksle mellom rom- og gulvføler (under rom og gulv modus)		
Langt trykk ' + ' og ' - ' : Åpne avanserte innstillinger		
Langt trykk ' - ' og ' : ' : Lås/lås opp		

For å styre termostaten eksternt må den legges til i en ZigBee gateway

- Start prosessen med å legge til nye enheter på din ZigBee-gateway og følg anvisningene.
- For å sette termostaten i paringsmodus: Langt trykk ' - ' til ZigBee ikonet blinker
- Fortsett prosessen med å legge til nye enheter i appen.

Elektriske data

- Driftsspenning : 230V / 50Hz
- Kurssikring : Maks 16 A
- Belastning : Max 3600W
- 1-polet elektronisk relé
- Intern strømforsyning med galvanisk skille.
- Må ikke benytte selvregulerende varmekabel
- Må ikke benyttes til kontaktorstyring

Futurehome AS

Postboks 72, 0801 Oslo, Norge