

# Brukerinstruks TSFT7- tks skap

Produkt : Hager TSFT71IT & TSFT71TN

UTU Norge AS  
www.utunorge.no  
Org.nr: 959822344

El.nr : 24 719 10 & 24 719 30



## BRUKERINSTRUKS

### Til eier/ bruker av Hager TSFT7IT og TSFT71TN tilknytningsskap.

1. Hvis du er i tvil, ved behov for betjening av produkter i skapet: ring din faste elektrikerkontakt.  
Oppbevar kontaktdata til din elektriker i dette skapet, og i sikringsskapet innendørs.
2. Be om opplæring i bruk av dette skapet, din el-installasjon, og betjening og ettersyn av produktene, fra din elektriker.
3. Lær hva du som bruker skal se etter, og evt hvilke utskiftbare deler du som eier/ bruker selv skal kunne skifte ut ved feil. Les på kursfortegnelsen, og sett deg inn i hva de enkelte komponenter i skapet er. Sjekk visuelt om det ser ok ut? Det lukter ikke brent i skapet?
4. Skapet har et kortslutningsvern type L73M eller L76M, med utskiftbare sikringspatroner.  
Ved behov for skifte av patroner: - hendel på L73M/ L76M presses ned.  
Trekk ut den grå skuffen som holder sikringspatronen, og skift ut defekt med ny patron.  
Dytt skuffen helt inn. Det er 3 stk, sjekk alle. Press hendel opp i en rask og fast bevegelse.



5. Skapet har et overspenningsvern (spd) med 3/ 4 stk utskiftbare patroner.  
Det er flere varianter av spd, men de ser prinsipielt ut som produkt SPN315 på bildet.



6. Sjekk skapets tilstand jevnlig. Tørk skapet rent med jevne mellomrom for å motvirke stygge flekker i lakken som kan utvikle korrosjon og misfarging i topplaget - lakkeringen. Sjekk hengsler og jordterminal i bunn av skapet for korrosjon. Påfør litt smørealje 1-2 ganger pr år etter behov. Tørk ut kondensvann med klut, luft og tørk skapet ved behov.