



## JA-187J Trådløs overfallsknapp

JA-187J panikk knapp kan eksternt aktivere en nødalarm eller styre diverse enheter. Den brukes hovedsakelig for at en person kan sende melding om behov for hjelp. Knappen kan bæres som armbånd eller rundt halsen i ett kjede. Den er batteridrevet.

o [Declaration of conformity - JA-187J \(PDF 315.39 kB\)](#)



### Tekniske spesifiseringer

**Strømforsyning**

lithium batteri type CR 2032 (3 V)

**Normal batterilevetid**

ca. 3 år

**Frekvens**

868,1 MHz

**Kommunikasjonsområde**

ca. 50 m (åpent område)

**Miljø**

beskyttet utendørs

**Beskyttelsesgrad**

IP 44

**Brukstemperatur**

-25 °C to 50 °C