

Monteringsanvisning for varmeovner type TIU – TIUS - TU

Vær oppmerksom på at produktet ikke er beregnet for bruk av personer som har reduserte fysiske, motoriske eller psykiske evner. Produktet skal heller ikke brukes av personer som mangler erfaring eller kunnskap, med mindre de er gitt veiledning eller instruksjon om hvordan produktet skal betjenes på en sikker måte av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.

Barn må veiledes og være under oppsikt for å hindre at de ikke leker med produktet.

I den faste installasjonen for type TU skal det monteres en allpolig bryter med minst 3 mm kontaktavstand.

Monteringsanvisning for elektrisk varmeovn type TIU -TU

Varmeovnen er beregnet for fast installasjon og horisontal vegg eller gulvmontasje.

Ovnen må ikke monteres rett under veggkontakt. Ved eventuell tildekking av ovnen kan det Brannfare.


Ovnen må ikke installeres slik at person i badekar/dusj kan nå av/på-bryter eller andre av ovnens kontroller

Monteringsarbeidet må kun utføres av autorisert installatør.

1. Veggfestene plasseres minst 5,5 cm over gulvet i riktig stilling i forhold til festeanordningene på varmeovnen. Skruer medfølger.
2. Varmeovnen henges opp på veggfestene og vris i lås mot veggen.
Type TIU, TIUS og TU kan også monteres på gulvet nær veggen med spesielle gulvfester.

Gjelder type TIU:

3. Termostat knappen fjernes og koblingshusets frontdeksel tas av.
4. Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket




5. Frontdekslet monteres og termostatknapen settes på plass.

Gjelder type TU:

Ovnen skal kun tilkobles allpolig bryter med minst 3 mm. kontaktavstand

3. Endeplaten på høyre side, hvor koblings hus og innføringsnippel befinner seg, skrues av.
4. Tilkobling skjer gjennom innføringsnippel og inn på en rekkeklemme merket



5. Endeplaten skrues på plass igjen.

Monteringsavstander:

Minste monteringsavstand til sidevegg:	2,0 cm.
Minste monteringsavstand til gulv:	5,0 cm.
Minste monteringsavstand til tak eller vindusbrett- type TIU/S og TU:	30,0 cm.

Monteringsanvisning for elektrisk varmeovn type TIUS

For montering av type TIUS med ledning og plugg, gjelder det samme som for TIU fram til og med pkt. 2 ovenfor.

Type	Watt	A	B	L ₁	L ₂	Høyde
TIU 03	300	86	50	403	301	150
TIU 08	800	86	50	682	580	150
TIU 12	1200	86	50	893	791	150
TIU 16	1600	86	50	1157	1 055	150
TIUS 03	300	86	50	403	301	150
TIUS 08	800	86	50	682	580	150
TIUS 12	1200	86	50	893	791	150
TIUS 16	1600	86	50	1157	1 055	150
TU 03	300	86	50	407	355	150
TU 08	800	86	50	687	635	150
TU 12	1200	86	50	897	845	150
TU 16	1600	86	50	1167	1 115	150

