

BRUKERVEILEDNING DØRTELEFON SPRINT L2**Anrop fra ytterdør:**

En ringetone høres i apparatet.

Opprette samtaleforbindelse:

Løft av røret. Du har nå toveis samtaleforbindelse.

Samtale kan kun opprettes i 25 sekunder fra anropssignal lyder.

Åpne ytterdør:

Trykk en gang på knapp med nøkkelsymbol mens du har samtaleforbindelse med døren.

Lås går automatisk i noen sekunder

Avslutte forbindelse:

Heng røret på plass.

Etter 60 sekunder med samtale, vil man avbrytes for å unngå at et rør som ikke henges på blokkerer systemet over lang tid.

Justering av lydstyrke for ringesignal:

Bryter på høyre sidekant kan justeres i 3 trinn for ønsket styrke.

Anrop fra knapp utenfor leilighetsdør.

En annen ringetone enn den som kommer når det ringer fra ytterdør, høres i apparatet.

Ekstra funksjonsknapp:

Apparatet er utstyrt med en funksjonsknapp (merket med en strek). Denne knappen er i utgangspunktet satt opp for å styre bus relé for tenning av lys i trappeoppgang. Slike reléer monteres svært sjelden i norske installasjoner, og knappen har derfor vanligvis ingen funksjon. Installatør kan ved installasjon sette opp knappen til å utføre andre kommandoer.

Funksjon for tilleggsknapp i denne installasjonen:

Vedlikehold:

Apparatet kan rengjøres med en tørr klut, eller med en klut lett fuktet i mildt såpevann.

Det må aldri benyttes så mye vann at det kan trenge fukt inn i apparatet.

Det skal aldri benyttes løsemiddelholdige vaskemidler på apparatet.

Apparatet skal ikke åpnes av andre enn servicetekniker.

Det er ingen brukerjusteringer inni apparatet.

Feil ved til/frakopling kan påvirke hele anlegget.

Installert av:

Importør:
PHONO*elektro-akustikk a/s,
Tlf: 22 50 87 00
Web:phono.no
E post: post@phono.no