



FR RØRSTRUPER

BRUKSOMRÅDE

Benyttes for å branntette gjennomgående plastrør og isolerte metallrør i små åpninger i brannklassifiserte vegger og dekker. Produktet kan også brukes med systemene GRAFT FR Brannplate eller FR Gipsmørtel i større åpninger.

MILJØFORHOLD VED BRUK

Produktet alene kan utsettes for UV, fuktighet, kulde og regn. Produktet tåler temperaturer fra – 40 °C til +75 °C.

Brukt med FR Akryl eller FR Gipsmørtel er systemet kun beregnet for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet, med mindre systemet overmales med et egnet malingssystem som tåler andre miljøpåvirkninger, og som brenner bort i brann uten å påvirke brannettingens funksjon.

RENHOLD & VEDLIKEHOLD

Ingen spesielle krav til renhold. Brannettingene skal holdes fri for smuss og mekaniske belastninger som kan skade tettingen.

ETTERSYN & KONTROLL

Alle brannettinger i et bygg bør inspiseres minst én gang per år, samt etter ethvert arbeid eller vannlekkasje i eller i nærheten av tettingen.

Ved inspeksjon skal det kontrolleres at tettingen er hel. Se spesielt etter åpninger, hull, misfarging eller tegn til fukt- eller mekaniske skader.

Eventuelle skader, hull eller svekkelser som kan påvirke brannettingen skal repareres umiddelbart, og med samme produkt og metode som opprinnelig installasjon.

Når installert i FR Brannplate skal mindre åpninger og hull fylles igjen fra begge sider med GRAFT FR Akryl.

Reparasjonen bør utføres av kvalifisert personell.



DOKUMENTASJON & ANSVAR

Alle inspeksjoner og eventuelle reparasjoner bør registreres i byggets brannsettingslogg eller FDV-system, inkludert dato, sted, utførende og benyttet produkt.

Bygningseier har ansvar for at inspeksjoner gjennomføres, dokumenteres og at eventuelle utbedringer blir utført.

LEVETID

Antatt levetid er 25 år etter montasje, forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad og Montasjeanvisninger.

AVFALLSHÅNDTERING

Brent eller ødelagt produkt leveres som farlig avfall til godkjent mottak.