Doc.no. 2CDC131120M6801 L (03/26)

SAFETY INSTRUCTIONS


MS132-K, MS132-KB
HKF1-K, HK1-K/SK1-K, TS1
Manual motor starters and accessories




ar	تحذير: جهد كهربائي خطر! راجع تعليمات التشغيل. افصل الكهرباء وقم بتأمينها قبل العمل في هذا الجهاز تنبيه! يجب عدم التركيب إلا من خلال شخص على دراية بمجال التقنية الكهربائية .
bg	Предупреждение: Опасно напрежение! Вижте инструкциите за работа. Изключете и блокирайте захранването преди. да работите с устройството. Внимание! Да се монтира само от експерт електротехник.
cs	Varování: Nebezpečné napětí! Viz návod k obsluze. Před zahájením prací na tomto zařízení odpojte a uzamkněte napájení. Pozor! Toto zařízení smí instalovat pouze osoba s elektrotechnickou odborností.
da	Advarsel: Farlig elektrisk spænding! Se installationsinstruktioner. Frakobl enheden, og afbryd strømforsyningen, før du arbejder med denne enhed. Giv agt! Installation må kun foretages af personer med elektroteknisk ekspertise.
de	Warnung: Gefährliche Spannung! Siehe Installationsanleitung. Vor dem Arbeiten Gerät ausschalten und von der Spannungsversorgung trennen. Achtung! Installation nur durch elektrotechnische Fachkraft.
el	Προειδοποίηση: Επικίνδυνη τάση! Ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας. Αποσυνδέστε και απομονώστε την παροχή ισχύος προτού ξε κινήσετε τις εργασίες σε αυτήν τη συσκευή. Προσοχή! Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη.
en	Warning: Hazardous voltage! Refer to installation instructions. Disconnect and lock out power before working on this device. Attention! Installation by person with electrotechnical expertise only.
es	Advertencia: ¡Tensión peligrosa! Consulte las instrucciones de instalación. Antes de trabajar con este dispositivo, desconecte y bloquee la corriente. ¡Atención! La instalación debe ser realizada únicamente por un técnico electricista.
et	Hoiatus: Elektrilöögi oht! Lisateavet vaadake kasutusjuhendist. Enne selle seadmega töötamist ühendage lahti ja lukustage toide. Tähelepanu! Seadet tohib paigaldada ainult elektrotehnilise kogemusega isik.
fi	Varoitus: Vaarallinen jännite! Katso asennusohje. atkaise virta ja estä virran kytkeminen lukituksella ennen töiden aloittamista. Huomio! Asennuksen saa suorittaa vain henkilö, jolla on kokemusta sähkötekniikasta.
fr	Avertissement: Tension dangereuse! Consultez les consignes d'installation. Débranchez et verrouillez l'alimentation électrique avant d'entreprendre des travaux sur cet appareil. Attention! L'installation doit être effectuée uniquement par une personne ayant une expertise en électrotechnique.
hr	Upozorenje: Opasan napon! Pogledajte upute za ugradnju. Odspojite i isključite struju prije rada na ovom uređaju. Pažnja! Ugradnja je dopuštena samo osobama stručnim u području elektrotehnike.
hu	Figyelmeztetés: Veszélyes feszültség! Lásd a használati utasítást. Válassza le és zárja ki az áramellátást, mielőtt a berendezésen dolgozni kezd. Figyelem! Az üzembe helyezést csak elektrotechnikai szakértelemmel rendelkező személy végezheti el.
it	Attenzione: Tensione pericolosa! Fare riferimento alle istruzioni per l'uso. Prima di intervenire su questo dispositivo, scollegare e isolare tutte le fonti di alimentazione. Attenzione! L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un installatore qualificato.
lt	Įspėjimas: Pavojinga įtampa! Žr. naudojimo instrukcijas. Atjunkite ir laikinai užblokuokite maitinimą prieš dirbdami su šiuo įrenginiu. Dėmesio! Įrengti gali tik asmuo, turintis elektrotechniko patirties.
lv	Brīdinājums: Bīstams spriegums! Skatiet darba norādījumus. Pirms sākat darbu ar šo ierīci, atvienojiet un bloķējiet strāvas padevi. Uzmanību! Uzstādīšanu drīkst veikt tikai persona ar zināšanām par elektrotehniku.
nl	Waarschuwing: Gevaarlijke spanning! Raadpleeg de installatie-instructies. Koppel dit apparaat los van de stroomvoorziening voordat u werkzaamheden uitvoert. Let op! Installatie mag alleen worden uitgevoerd door een monteur met elektrotechnische expertise.
no	Advarsel: Farlig spenning! Se i bruksanvisningen. Koble fra og steng av strømmen før du arbeider på denne enheten. Forsiktig! Montering skal kun utføres av kvalifiserte personer med elektrokompetanse.
pl	Ostrzeżenie: Niebezpieczne napięcie! Patrz: instrukcja instalacji. Przed rozpoczęciem wykonywania pracy z tym urządzeniem odłącz i zablokuj zasilanie. Uwaga! Montaż może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca doświadczenie elektrotechniczne.
pt	Aviso: Tensão perigosa! Consulte as instruções de instalação. Desconecte e desligue a energia elétrica antes de trabalhar nesse dispositivo. Atenção! A instalação deve ser feita apenas por uma pessoa com especialidade eletrotécnica.
ro	Avertisment: Tensiune electrică periculoasă! Consultați instrucțiunile de utilizare. Deconectați și închideți sursa de energie înainte de a lucra cu acest dispozitiv. Atenție! Instalarea trebuie realizată doar de către o persoană cu expertiză electrotehnică.
ru	Предупреждение: Опасное электрическое напряжение! Обратитесь к инструкциям по монтажу. Отключите электропитание и обеспечьте безопасность перед началом работ. Внимание! Монтаж должен выполняться только специалистом по электротехническим работам.
sk	Výstraha: Nebezpečné napätie! Pozrite si návod na použitie. Pred začatím prác na tomto zariadení odpojte a zablokujte napájanie. Pozor! Inštaláciu smie vykonávať len osoba s odbornými znalosťami v oblasti elektrotechniky.
sl	Opozorilo: Nevarna napetost! Glejte navodila za uporabo. Pred delom na tej napravi izklopite in zaklenite električno napajanje. Pozor! Namestitev sme izvesti samo elektrotehnični strokovnjak.
sv	Varning: Livsfarlig spänning! Se i bruksanvisningen. Frånkoppla och blockera anläggning eller en anläggningsdel innan arbete utförs. Obs! Får endast installeras av behörig elektriker.
tr	Uyarı: Tehlikeli gerilim! Montaj talimatlarına bakın. Bu cihaz üzerinde çalışmadan önce elektriği kesin ve kilitleyin. Dikkat! Yalnızca elektroteknik uzmanlığa sahip kişiler tarafından kurulabilir.
zh	警告：高压危险! 请参见操作手册。操作本设备前请断开并锁定电源。注意！安装仅限专业电工人员。

MS132-K, MS132-KB
HKF1-K, HK1-K/SK1-K, TS1
Manual motor starters and accessories


Doc.no. 2CDC131120M6801 L (03/26)



MS132-K / MS132-KB + HKF1-K





MS132-K / MS132-KB + TS1-M3-K





valid for production date from
week 32/2020


MS132-K / MS132-KB + HK1-K / SK1-K





1
2
3
4


1
2
3
4



Ø 2.5 ... 4.5mm
Ø 0.1 ... 0.18 in



e

Installation




Deinstallation







$$I_{e,PS1-\ldots} \geq I_S = \sum_{i=1}^{n} I_{ei} = I_{e1} + \ldots + I_{en} \;!$$





MS132-K / MS132-KB ≤ 10 A





MS132-K / MS132-KB > 10 A











MS132-K / MS132-KB + ~~(CK1+UA1)~~

① AA1-
② UA1-
③ HKF1-
④ HK1-
⑤ SK1-
⑥ CK1-


⚠ Same terminal markings for:

HK1-20A = HKF1-20

HK1-11A = HKF1-11


Connect

Push-in




Connect

Spring



Disconnect



		MS132-K / MS132-KB	HK1-K, SK1-K, HKF1-K	PS1-xx-65K
	1x	1 ... 6 mm² / AWG 10 ... 8	1 ... 2.5 mm² / AWG 14	6 ... 25 mm² / AWG 8 ... 4
	2x			-
	1x	1 ... 2.5 mm²	1 ... 2.5 mm²	4 ... 16 mm²
	2x			-
	1x	1 ... 4 mm²	1 ... 2.5 mm²	4 ... 16 mm²
	2x			-
	1x	1 ... 4 mm² 1 ... 2.5 mm²	1 ... 1.5 mm²	4 ... 16 mm²
	2x			-
	1x	-	-	4 ... 6 mm²
	2x			-
	1x	1 ... 6 mm² / AWG 18 ... 8 1 ... 6 mm² / AWG 18 ... 10	1 ... 2.5 mm² / AWG 20 ... 14	1.5 ... 25 mm² / AWG 18 ... 4
	2x			-
	1x	1 ... 2.5 mm²	1 ... 2.5 mm²	0.5 ... 16 mm²
	2x			-
	1x	0.5 ... 4 mm²	0.5 ... 2.5 mm²	0.5 ... 16 mm²
	2x			-
	1x	0.5 ... 4 mm²	0.5 ... 2.5 mm²	0.5 ... 16 mm²
	2x			-
	1x	0.5 ... 4 mm² 0.5 ... 2.5 mm²	0.5 ... 2.5 mm²	0.5 ... 16 mm²
	2x			-
	1x	-	-	0.5 ... 16 mm²
	2x			-
		Ø 3 mm x 0.5 mm	Ø 3 mm x 0.5 mm	Ø 4 mm x 0.5 mm
		12 mm	10 mm	16 mm

WARNING
When an overload or a fault current interruption occurs, circuits must be checked to determine the cause of the interruption.
When a fault condition exists, the current-carrying components should be examined and replaced when damaged, and the integral current sensors must be replaced to reduce the risk of fire or electric shock.
To maintain overcurrent, short-circuit, and ground-fault protection, the manufacturer's instructions for selection of overload and short-circuit protection must be followed to reduce the risk of fire or electric shock.
Suitable for installation in an enclosure with minimum dimemsions of 180 x 120 x 165 mm

AVERTISSEMENT
En cas d'intervention due à une surcharge ou un courant de défaut, les circuits doivent être vérifiés pour déterminer la cause de l'interruption.
En condition de défaut, les composants porteurs de courant devraient être examinés et remplacés au besoin, et les capteurs de courant intégrés doivent être remplacés afin de réduire le risque d'incendie et ou de choc électrique.
Pour assurer une protection continue contre les surintensités, les courts-circuits et les fuites à la terre, les instructions du fabricant relatives à la sélection d'une protection contre la surcharge et les courts-circuits doivent être respectées afin de réduire le risque d'incendie et ou de choc électrique.
Convient pour l'installation dans un coffret de minimum dimemsions of 180 x 120 x 165 mm

When used with PS1-xx-65K busbars, suitable for installation in an enclosure with minimum dimensions:

Si utilisé avec un peigne PS1-xx-65K, convient pour l'installation dans un coffret de dimensions minimum:

Type	Height (mm)	Width (mm)	Depth (mm)
PS1-2-0-65K	220	135	205
PS1-3-0-65K	220	203	205
PS1-4-0-65K	220	270	205
PS1-5-0-65K	220	338	205
PS1-2-1-65K	220	162	205
PS1-3-1-65K	220	243	205
PS1-4-1-65K	220	324	205
PS1-5-1-65K	220	340	205

"Manual self-protected combination motor controller (Type E)" or "Combination motor controller Type F, when used with AF contactor series and (optional) overload relays EF or TF series and optional connector BEAxx"

Manual Self-Protected Combination Motor Controller ("Type E")[1)] Max. Short Circuit Current Rating [kA]		
Type	480Y/277V [kA]	600Y/347V [kA]
MS132-0.16 (K)	65	47
MS132-0.25 (K)	65	47
MS132-0.40 (K)	65	47
MS132-0.63(K)	65	47
MS132-1.0 (K)	65	47
MS132-1.6 (K)	65	47
MS132-2.5 (K)	65	47
MS132-4.0 (K)	65	47
MS132-6.3 (K)	65	18
MS132-10(K)	65	18
MS132-12 (K)	30	-
MS132-16 (K)	30	-
MS132-20 (K)	30	-
MS132-25 (K)	30	-
MS132-32 (K)	30	-

Combination Motor Controller Type F [1)] Type 2 Coordination				
Type	480Y/277V [kA]		600Y/347V [kA]	
MS132-0.16 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-0.25 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-0.40 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-0.63(K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-1.0 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-1.6 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-2.5 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-4.0 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-6.3 (K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-10(K)	65	AF26 ... AF38	47	AF26 ... AF38
MS132-12 (K)	30	AF26 ... AF38	-	AF26 ... AF38
MS132-16 (K)	30	AF26 ... AF38	-	AF26 ... AF38
MS132-20 (K)	30	AF26 ... AF38	-	AF26 ... AF38
MS132-25 (K)	30	AF26 ... AF38	-	AF26 ... AF38
MS132-32 (K)	30	AF26 ... AF38	-	AF26 ... AF38

Combination Motor Controller Type F [1)] Type 1 Coordination				
Type	480Y/277V [kA]		600Y/347V [kA]	
MS132-0.16K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-0.25K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-0.40K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-0.63K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-1.0K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-1.6K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-2.5K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-4.0K	100	AF09 ... AF38	50	AF09 ... AF38
MS132-6.3K	100	AF09 ... AF38	47	AF09 ... AF38
MS132-10K	100	AF09 ... AF38	30	AF09 ... AF38
MS132-12K	65	AF09 ... AF38	30	AF09 ... AF38
MS132-16K	65	AF26 ... AF38	30	AF26 ... AF38
MS132-20K	65	AF26 ... AF38	-	AF26 ... AF38
MS132-25K	50	AF26 ... AF38	-	AF26 ... AF38
MS132-32K	50	AF38	-	AF38

[1)] MS132-K in combination with terminal spacer TS1-M3-K or PS1-xx-65K busbars

ABB AG – STOTZ-KONTAKT
Eppelheimer Str. 82
DE-69123 Heidelberg
go.abb/contact

new.abb.com/low-voltage

Further information:

Revision
L

Revision date
2026-03-19

Document number
2CDC131120M6801

© Copyright 2026 ABB.
All rights reserved.
Specifications subject
to change without notice.