

DATABLAD-FDV

DOKUMENTASJON



Bruksområde

Røykvarsleren er beregnet for bruk i eneboliger. I bygårder skal hver bolig utstyres med egne røykvarslere. Denne røykvarsleren er ikke egnet for bruk i yrkesbygg. Røykvarsleren er ikke en erstatning for et fullverdig alarmsystem som er lovpålagt eller av brannmyndigheten.

Plassering av røykvarsleren

Plasseringen av en røykvarsler er viktig for tidlig varsling. Men også for å unngå uønskede alarmer. Ha minst én røykvarsler per etasje. Plasser røykvarslere i eller ved siden av alle soverommene slik at du hører om det er en alarm når du sover. Plasser røykvarslere i nærheten av kjøkkenet, der det er vanlig at branner starter. I trapper bør røykvarslere plasseres i rommet rett over trappen. Har du lukkede dører, ulike takhøyder, lange avstander, eller annet som hindrer røyken i å nå røykvarsleren, anbefaler vi et større antall varslere. **MERK!** Røyk stiger og røykvarslere bør derfor plasseres i taket der de høres raskest. Plasser røykvarslere minst 0,5 meter fra veggen for å unngå at luftstrømmer forsinker alarmen. Ved montering i skråtak skal varselet plasseres 1 meter horisontalt fra takmønnet.



Service/kontroll

Testes regelmessig, støvsuges eller blåses ren med trykkluft to ganger i året. Røykvarsleren bør skiftes hvert tiende år.

TEKNISKE DATA

Deteksjonsprinsipp:	Optisk kammer	Sku:	601127
Strømkilde:	230V, 50Hz & CR123A backup battery	EAN:	0816317003944
Seriekople:	Ja	Sertifisering:	EN 14604
Arbeidsfrekvens:	868 MHz		
Arbeidstemperatur:	-10 °C / +45 °C		
Utbyttbart batteri:	Nei		
Livslengde batteri:	10 år		
Alarmstyrke:	≥ 85 dB / 3 m		
Pausefunksjon :	Ja		
Høyde (mm):	41.8		
Bredde (mm):	141.5		