

Beku kabelkutter KS-62HD



For kutting av Al- og Cu-kabler. 8800432

Brukerveiledning og deleliste

Type KS	Beskrivelse	Kapasitet mmØ	Lengde mm / Vekt kg	Ei.nr
KS-62HD	Kabelkutter	62	450 / 1,7	8800432
KS-62-1	Reserveblad fast			8810409
KS-62-2	Reserveblad bevegelig			8810410

1. Løsne håndtaket (15) ved å skru låseskruen (16) til det røde merket peker mot det grønne merket på dekkplaten.
2. For fritt å bevege det dreibare knivbladet (2), hold det bevegelige håndtaket helt åpent og press ned sperrehaken (21). Bladet kan nå beveges fritt.
3. Legg i kableen og drei det bevegelige knivbladet (2) til skjærekanten hviler mot kableen. Slipp opp sperrehaken (21) og beveg det dreibare bladet ved å pumpe med det bevegelige håndtaket til kableen er kuttet. Du vil høre en klikk-lyd, tegn på at kutteren arbeider korrekt.
4. Det løse bladet kan frigjøres under kutting. Hold det bevegelige håndtaket helt åpent og løsne sperrehaken forsiktig. Hold sperrehaken innpresset og drei det løse knivbladet tilbake.



Delenr.	Ant. pr. kutter	Beskrivelse
1	1	Fast blad
2	1	Bevegelig blad
3	1	Bolteskrue
4	1	Sprengskive
5	1	Skive
6	1	Mutter
7	2	Avstandshylse
8	3	Monteringskrue
9	3	Kulemutter
10	1	Aksel
11	21	Lager nåler
12	1	Nålelager for kuttere eldre enn 1995
13	1	Eksentrisk håndtak u/tilbehør
14	1	Lagerhylse 25x29x17 for fremdriftshake
15	1	Håndtak
16	1	Låseskrue
17	1	Skive
18	1	Sprengskive
19	1	Låsering
20	1	Fjær
21	1	Sperrehake
23	1	Dekkplate, komplett med munnstykke
24	1	Spennfjær, komplett med wire
25	1	Fremdriftsbøye
29	2	Låsering til del 10
30	1	Deksel
31	2	Festeskrue for dekkplate
34	1	Håndtak med feste for tannrenser
35	1	Tannrenser
36	2	Gummiring

