

xComfort Room Controller Touch



Temperaturregulering Brukerhåndbok

(For programvareversjon 3v0.Universal)



- Dersom du vil bruke et annet språk eller vil ha annen informasjon om xComfort, kan du gå til www.eaton.eu/xcomfort eller www.xcomfort.com eller bruke QR-koden.
- Für weitere Sprachen und Informationen zum xComfort System besuchen Sie ww.eaton.eu/xcomfort oder www.xcomfort.de oder verwenden Sie den QR-code
- Besøk www.xcomfort.no eller www.eato.eu/xcomfort for andre språk og mer informasjon om xComfort eller bruk av QR-koden.
- Pro další jazyky informace o xComfort návštěvy www.eaton.eu/xcomfort nebo www.xcomfort.cz nebo použijte QR kód.
- Voor andere talen en meer informatie over xComfort ga naar www.eaton.nl/xcomfort of www.xcomfort.nl of maak gebruik van de QR-code





Table of contents	
1. Innledning 1	
1.1 Sikkerhetsanvisninger	•
1.2 Tiltenkt bruk 1	•
1.3 Instruksjoner for resirkulering1	•
1.4 Om dette dokumentet 2	-
2. Room Controller Touch	,
2.1 Betjening	,
2.2 Barnesikring	r
2.3 Rengjøringsmodus	ŀ
2.4 Skifte batterier	ì
2.5 Temperatur drop (åpne dører/vinduer) 5	,
3. Driftsmodus	,
3.1. Generelt	,
3.2 Grunnleggende funksjoner	,
3.2.1 Vis nåværende romtemperatur	,
3.2.2 Vis nåværende/aktiv temperaturinnstilling 7	,
3.2.3 Juster den nåværende temperaturinnstillingen7	,
3.2.4 Endre temperaturinnstillingen (driftsmodus)	;
3.2.5 Vis nåværende fuktighet	;
3.2.6 <i>(Tilleggsvalg)</i> Vis utendørstemperatur9)
3.2.7 (Tilleggsvalg) Vis gulvtemperatur)
3.2.8 Vis klokkeslett og ukedag 9)
3.2.9 (Tilleggsvalg) Berøringsknapp(er)10)
3.3 Forbedrede funksjoner 11	•
3.3.1 (Tilleggsvalg) Aktiver/deaktiver ukeprogrammet11	-
3.4 Rediger funksjoner 12	,
3.4.1 Endre forhåndsdefinert temperaturinnstilling12	,
3.4.2 (Tilleggsvalg) Rediger tidsinnstilling for ukeprogram13	,
3.4.3 (Tilleggsvalg) Rediger fuktighetsinnstilling16	;
3.4.4 (Tilleggsvalg) Rediger/angi gjeldende klokkeslett og dato	;
3.4.5 (Tilleggsvalg) Redigere/angi månedlig klokkekorreksjonsfaktor	\$



1. Innledning

1.1 Sikkerhetsanvisninger

Dette dokumentet inneholder viktige advarsler og sikkerhetsanvisninger som må overholdes og følges av brukerne. Unnlatelse av å følge disse advarslene og sikkerhetsanvisningene kan føre til funksjonsfeil med Room Controller Touch.

1.2 Tiltenkt bruk

Room Controller Touch er designet utelukkende for bruk i nye og eksisterende boliger. Den er ikke egnet for industriell bruk.

Room Controller Touch er utformet for å lette regulering av romklima via en intuitiv LCDberøringsskjermmeny.

Dette dokumentet beskriver driften av Room Controller Touch hvis den brukes med Temperaturregulering. Effektregulering er beskrevet i en egen bruksanvisning.



Room Controller Touch skal settes til Temperaturregulering under installasjonen. Denne reguleringen er aktiv dersom touchskjermen viser en temperatur (° C) i stedet for en prosentverdi (%). Kontakt din installatør for mer informasjon.

Med temperaturregulering brukes den målte temperaturen til å regulere romklimaet.



Fordi overføringen av radiosignaler baseres på en ikke-eksklusiv kommunikasjonskanal, kan det oppstå interferens. På grunn av dette må Room Controller Touch ikke brukes til å styre komponenter som har sikkerhetsrelaterte funksjoner.

Bruk av enheten til noen andre formål enn de som er beskrevet i dette dokumentet, og manglende overholdelse av advarsler og sikkerhetsanvisninger, vil umiddelbart ugyldiggjøre garantien og/eller alle krav med hensyn til erstatningsansvar.

1.3 Instruksjoner for resirkulering

Denne enheten må ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.



Elektronisk utstyr må resirkuleres på lokale innsamlingssteder for avfall fra elektronisk utstyr og i samsvar med de lokale forskriftene for avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr.



1.4 Om dette dokumentet

Disse anvisningene for bruk er ment for sluttbrukere og beskriver betjeningen av og menystrukturen til Room Controller Touch med programvareversjon 3.00.U eller nyere. Dette dokumentet beskriver bare programvareversjonen som slutter med ".U". Bruksanvisningen for programvareversjonen som slutter med ".L" er beskrevet i den respektive versjonen.

Merk: Programvareversjonen vises under oppstart av Room Controller Touch, f.eks. «123» -> Versjon: 1.23.

Enkelte funksjoner og tilgjengeligheten deres krever at Room Controller Touch konfigureres under installasjonen. Disse funksjonene er merket med (*tilleggsvalg*).



Ta kontakt med en kvalifisert elektriker for montering, installasjon og grunnleggende konfigurasjon av enheten, samt for resirkulering. Feil installasjon eller konfigurasjon kan utgjøre en risiko for skade på eiendom og personer.



2. Room Controller Touch

2.1 Betjening

Room Controller Touch er utstyrt med et display med baklys og berøringsfunksjon. Berøringsskjermen brukes til å vise informasjonen som er nødvendig for å betjene Room Controller Touch.

Merk:Displayet er designet for kun å reagere på trykk. Sammenlignet med berøringsskjermene
som ofte finnes på smarttelefoner eller nettbrett, kan det derfor være nødvendig å trykke
litt hardere på skjermen.

I **dvale** viser displayet den siste valgte informasjonsmenyen, og baklyset er slått av. Når du har trykket på den, går displayet i **aktiv tilstand**. I denne tilstanden er baklyset slått på, og når tilkoblet xComfort Bridge, oppdateres informasjonen på displayet for å få siste status.

Merk:For å maksimere batteriets levetid kan det være en liten forsinkelse mellom
informasjonen som vises i **dvale** og den faktiske statusen som vises på xComfort Bridge.
Maksimal forsinkelse kan reduseres av montøren, men dette vil medføre en reduksjon i
batteriets levetid. I alle andre konfigurasjoner viser displayet alltid den nyeste
informasjonen.





2.2 Barnesikring

For å forhindre uønskede endringer kan skjermen låses ved å trykke øverst på skjermen i ca. fem sekunder helt til «Loc» fremkommer. (blinker) vises på displayet.









For å låse opp displayet trykker du på det øverste området igjen i ca. fem sekunder helt til «ULoc» (blinker) fremkommer på displayet.









Når den er låst, vil den berøringsaktiverte romkontrollen ignorere enhver berøringsaktivitet på displayet. Hvis du tar på den, vil den vise «Loc». (blinker) i en kort periode, før den går tilbake til hvilemodus.



2.3 Rengjøringsmodus

For å hindre uønskede endringer under rengjøring av Room Controller Touch, kan displayet settes i rengjøringsmodus.



Room Controller Touch skal kun rengjøres med et rengjøringsmiddel for glass eller vinduer, og aldri med et skurende produkt.

I rengjøringsmodus vil Room Controller Touch ignorere alle berøringer på displayet. Displayet viser deretter gjenværende tid i sekunder, til Room Controller Touch bytter tilbake til normal drift.





2.4 Skifte batterier

Room Controller Touch drives med 2 x LR03 (AAA)-batterier, som er plassert i den bakre delen av enheten.

Skift ut batteriene når indikatoren for lavt batteri 🗹 vises på displayet.

Merk: Room Controller Touch kan eventuelt også brukes med en ekstern adapter for tilkobling til strømnettet. I dette tilfellet er det ikke nødvendig med batterier. Kontakt din elektriker for mer informasjon.









Du må IKKE trykke på midten av displayet ved montering av enheten! For å montere enheten riktig må du bruke begge hendene og trykke på den ytre rammen til Room Controller Touch i stedet.



Brukte batterier skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall. De må tas til en resirkuleringsstasjon for batterier.

Du må aldri prøve å lade opp vanlige batterier!! Det er risiko for at de kan eksplodere. Du må ikke kaste batteriene inn i ild. Du må ikke kortslutte batteriene.

2.5 Temperatur drop (åpne dører/vinduer)

For å forhindre energisløsing vil Room Controller Touch automatisk slå av oppvarmingen i 15 minutter hvis den oppdager et raskt temperaturfall (et temperaturfall på mer enn 0,5 °C over en periode på 2 minutter), for eksempel hvis en dør eller et vindu har blitt stående åpent. I denne tilstanden vil varmesymbolet forsvinne og «Av» vises på displayet. Dette kan overstyres ved å trykke på «Av». Room Controller Touch vil deretter umiddelbart gå tilbake til normal drift.



3. Driftsmodus

3.1. Generelt

Betjeningsfunksjonene for Room Controller Touch, er gruppert i følgende:

- Grunnleggende funksjoner (de mest brukte funksjonene)
- Forbedrede funksjoner (funksjoner som bare brukes av og til)
- Redigeringsfunksjoner (funksjoner for å endre innstillingene)

Merk: Berør skjermen én gang for å starte drift av Room Controller Touch og for å aktivere displayet.

For å maksimere batterienes levetid vil Room Controller Touch gå i **hviletilstand** etter en periode uten aktivitet. I denne tilstanden viser displayet den siste valgte skjermen, og baklyset er slått av. Hvis du berører displayet, vil det returnere til **aktiv tilstand**. I denne tilstanden er baklyset slått på, og når tilkoblet xComfort Bridge, oppdateres informasjonen på displayet for å få siste status.

Merk:Du går tilbake til hovedskjermbildet fra undermenyene ved å trykke på «skjermvalg»-
området øverst til høyre på displayet. Displayet vil automatisk bytte tilbake til
hovedskjermbildet hvis det ikke berøres på fem sekunder.

Grunnleggende funksjoner (del 3.2)

- Viser nåværende temperatur
- Juster den nåværende temperaturinnstillingen
- Viser nåværende temperaturinnstilling
- Endre den forhåndsdefinerte temperaturinnstillingen (driftsmodus)
- Vis nåværende fuktighet
- (Tilleggsvalg) Vis utendørstemperatur
- (Tilleggsvalg) Vis gulvtemperatur
- (*Tilleggsvalg*) Vis klokkeslett og ukedag
- (Tilleggsvalg) Berøringsknapp(er)

Forbedrede funksjoner (del 3.3)

- Velg reguleringsmodus: oppvarming, nedkjøling, (*tilleggsvalg*) varme og kjøling eller AV-modus
- (*Tilleggsvalg*) Bytt tidsinnstilling for ukeprogram til PÅ eller AV

Redigeringsfunksjoner (del 3.4)

- Rediger de forhåndsdefinerte temperaturinnstillingene
- (Tilleggsvalg) Rediger ukeprogram
- (*Tilleggsvalg*) Rediger fuktighetsinnstilling
- (Tilleggsvalg) Rediger klokkeslett og dato
- (*Tilleggsvalg*) Rediger tidskorreksjonsfaktor



3.2 Grunnleggende funksjoner

3.2.1 Vis nåværende romtemperatur

Temperaturskjermen viser nåværende temperatur.



3.2.2 Vis nåværende/aktiv temperaturinnstilling

Dette vil vise nåværende aktive temperaturinnstilling (ønsket temperatur) for regulering av kondisjoneringen i rommet.

Start

Trinn 1



3.2.3 Juster den nåværende temperaturinnstillingen

Du kan øke eller redusere den nåværende aktive nominelle temperaturen. Enhver økning eller reduksjon vil endre den forhåndsdefinerte nominelle temperaturen permanent.

Start
Image: Constraint of the start of the start









3.2.4 Endre temperaturinnstillingen (driftsmodus)

For å forenkle endring av ønsket temperaturinnstilling i løpet av dagen støtter den Room Controller Touch fire forskjellige forhåndsdefinerte og programmerbare temperaturinnstillinger (driftsmoduser). Du kan bytte manuelt mellom disse forhåndsdefinerte temperaturinnstillingene. De forhåndsdefinerte temperaturinnstillingene kan også brukes i ukeprogrammet (hvis aktivert) for automatisk å veksle mellom de forskjellige temperaturinnstillingene på et angitt tidspunkt.



3.2.5 Vis nåværende fuktighet

Room Controller Touch måler også fuktigheten i rommet, og du kan vise fuktigheten ved å velge fuktighetsskjermbildet på displayet.





3.2.6 (Tilleggsvalg) Vis utendørstemperatur

Dette alternativet er tilgjengelig hvis det ble konfigurert ekstern sensorinngang for bruk som utendørstemperatursensor under installasjonen eller hvis Room Controller Touch er tilkoblet en intelligent enhet som leverer informasjon om utendørstemperaturen.



3.2.7 (Tilleggsvalg) Vis gulvtemperatur

Denne funksjonen er tilgjengelig hvis det ble konfigurert ekstern sensorinngang for bruk som gulvtemperatursensor under installasjonen.



3.2.8 Vis klokkeslett og ukedag Gjeldende klokkeslett og ukedag kan vises.





3.2.9 (Tilleggsvalg) Berøringsknapp(er)

Berøringsknappene på Room Controller Touch kan for eksempel brukes som trykknapper for å kontrollere lys, screens/persienner/markiser i rommet eller for å aktivere scener i xComfort Bridge.

Merk:	For å implementere denne funksjonen må en aktuator eller intelligent enhet kobles
	touchknappen(e) på Room Controller Touch under installasjonen. Kontakt din elektriker for
	mer informasjon.

Room Controller Touch har opptil to berøringsknapper _____. De to berøringsknappene vil fungere som en topolet trykknapp. Berøringsknappen til venstre kontrollerer PÅ/OPP (kort/langt trykk)-funksjonen, og den til høyre kontrollerer AV/NED-funksjonen.



3.3 Forbedrede funksjoner

3.3.1 (Tilleggsvalg) Aktiver/deaktiver ukeprogrammet

Ukeprogrammet kan deaktiveres (AV) eller aktiveres (PÅ). Når det er deaktivert, er det kun mulig å bytte manuelt mellom de forhåndsdefinerte temperaturinnstillingene (driftsmodus). Når det er aktivert, baseres driftsmodusen på ukeprogrammet.

Dersom tidsinnstilling for ukeprogram aktiveres under installasjonen, er alternativet for aktivering eller deaktivering av ukeprogrammet kun tilgjengelig i kontrollmodus.





3.4 Rediger funksjoner

3.4.1 Endre forhåndsdefinert temperaturinnstilling

Room Controller Touch støtter opptil 4 forskjellige forhåndsdefinerte temperaturinnstillinger (driftsmodus) som manuelt kan programmeres / programmeres på nytt via skjermen.

*	Frostbeskyttelsesmodus. Standardverdier på 10°C
	Standby- eller nattmodus. Ikke aktivert som standard.
¢	Økonomimodus. Standardverdier på 19°C
₽	Komfort- eller dagmodus. Standardverdi på 21°C

Hvis tilkoblet xComfort Bridge, er verdiene for den forhåndsinnstilte temperaturen de samme som temperaturinnstillingene i Bridge. En manuell endring på Room Controller Touch endrer også innstillingen i Bridge (og omvendt).







3.4.2 (Tilleggsvalg) Rediger tidsinnstilling for ukeprogram

Er tidsinnstillingen for ukeprogrammet tilgjengelig dersom det ble aktivert under installasjonen.

Hvis romkontrollen er tilkoblet en xComfort Bridge, vil sistnevnte styre funksjonen for klimakontroll basert på ukeprogrammet som er konfigurert på den enheten. Dersom du vil endre ukeprogrammet, må du derfor gjøre dette på den xComfort Bridge.

For hver dag i uken støtter Room Controller Touch opptil seks tidsluker som manuelt kan programmeres / programmeres på nytt. I de tidslukene vil romkontrollen bytte fra én temperaturinnstilling (driftsmodus) til en annen.











3.4.3 (Tilleggsvalg) Rediger fuktighetsinnstilling

Fuktighetsinnstillingen kan endres manuelt. Denne funksjonen er tilgjengelig dersom en fuktighetsaktuator kobles til Room Controller Touch under installasjonen.

Merk:Under installasjonen må elektrikeren angi når den berøringsaktiverte romkontrollen skal
sende en PÅ-kommando til aktuatoren. Enten hvis fuktighetsnivået er over
fuktighetsinnstillingen, eller hvis det er under. Ventilasjonsikonet vises når PÅ-
kommandoen er sendt.



3.4.4 (Tilleggsvalg) Rediger/angi gjeldende klokkeslett og dato

Alternativet for å stille inn klokkeslett og dato manuelt er ikke tilgjengelig hvis Room Controller Touch er koblet til en xComfort Bridge. I dette tilfellet synkroniseres klokkeslettet og datoen med klokkeslettet og datoen på xComfort Bridge.



Bestemt til:

Klokkeslett og dato brukes til å kjøre ukeprogrammet. Klokkeslett og dato må angis riktig for at ukeprogrammet skal fungere ordentlig.







Lukk redigeringsmodus

Tidsavbrudd eller



3.4.5 (Tilleggsvalg) Redigere/angi månedlig klokkekorreksjonsfaktor

Hvis den indre klokken i den berøringsaktiverte romkontrollen er unøyaktig, er det mulig å konfigurere antallet sekunder som klokken skal korrigeres med hver måned (–99 til +99 sekunder).

Merk:Nøyaktigheten for hver klokke kan variere litt, noe som kan føre til at klokken mister
synkroniseringen med gjeldende tid. Dette resulterer i at ukeprogrammet bytter til ønsket
temperaturinnstilling enten for tidlig eller for sent.

Alternativet er kun tilgjengelig hvis klokkefunksjonen aktiveres under installasjon og hvis Room Controller Touch ikke mottar klokkeslett og dato fra en annen enhet.





