

BRUKSANVISNING FIRE24 PE6XN 6KG ABC PULVERSLOKKER

VIKTIG: Les hele denne bruksanvisning nøye før du installerer produktet. Spar den for framtidig bruk.

Din nye Fire24 brannsløkker inneholder et ABC-pulver som er egnet til slokking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, ildsfarlige væsker og kjemikalier.

Brannsløkkeren kan også benyttes ved branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slokking av branner i elektriske anlegg, sørg for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

FORPAKNINGEN INNEHOLDER:

- 1 stk. brannsløkker
- 1 stk. veggfeste
- 1 stk. slange
- 1 stk. bruksanvisning

EGENKONTROLL

Ved utpakking av produktet kontroller at manometerpilen står i grønt felt. Kontroller at sikringsplinten er montert og plumbert. Kontroller at slangen er montert. Dersom ikke, monter slangen.

VIKTIG: Visuell kontroll av brannsløkkeren er brukerens ansvar, eksempelvis att det er tilfredsstillende trykk på brannsløkkeren.

SLIK FUNGERER PULVERET SOM SLOKKEMIDDEL

ABC-pulveret slokker brannen ved å hindre kjedereaksjoner som denne er avhengig av. Pulveret bidrar også til å kjøle brannen. Ved branner i treverk, papir og fiberstoffer er det viktig å foreta etterslokking med vann for å hindre gjenoppblussing av brannen.

BRANNKLASSER

Brannklassen angir hvilken type av branner man kan slokke. Klassene er angitt med piktogram;

Klasse A | Organiske materialer som tre, papir, tekstiler m.m.

Klasse B | Væskebranner som olje, bensin, maling m.m.

Klasse C | Gassbranner

VIKTIG VED SLOKKING AV BRANN

Vær alltid forsiktig når du nærmer deg en brann. Gå ikke for nære, men hold en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter. Se alltid etter mulige rømningsveier først. Forsøk ikke å nærme deg brannen dersom det er risiko for at brannen kan spre seg slik at rømningsveien blokkeres.

HANDLING VED BRUK AV BRANNSLOKKEREN

- Trekk ut sikringen.
- Sikt i underkant av brannen.
- Trykk ned utløser håndtaket.

ETTERSYN OG KONTROLL

I private boliger skal autorisert kontroll gjennomføres hvert 5. år, full service hvert 10. år. For næringsvirksomhet gjelder egne regler iht. NS 3910 samt Fire24s serviceinstruksjoner.

JEVNLI EGENKONTROLL

- Kontroller att brannsløkkeren er på plass og rett plassert.
- Kontroller att brannsløkkeren er hel og uten synlige skader.
- Kontroller att manometerpilen står i det grønne feltet.
- Kontroller att sikringspinnen er på plass og plumbert.

VIKTIG: Apparatet må alltid refylles etter at det har vært utløst. Refylling krever spesialutstyr. Lever apparatet til et autorisert serviceverksted. Bruk bare Fire24-spesifisert pulver og reservedeler.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Beholderen er under trykk, benytt derfor aldri fysisk makt for å åpne beholder eller demontere ventil.
- Bytt alltid ut skadede eller korroderte deler, benytt autorisert personell.

- Sjekk at brannsløkkeren passer til ditt bruksområde iht. informasjonen på brannsløkkerens frontetikett.
- Rett aldri brannsløkkerens munnstykke direkte mot mennesker eller dyr.
- Sikkerhetsavstand minimum 1 meter ved slokking av branner i klær.
- Hold brannsløkkeren ren, unngå bruk av korroderende rengjøringsmidler.
- Ved bruk på bil eller lastevogn – sørg for tilstrekkelig festeanordning som sikrer brannsløkkeren.
- Brannsløkkeren skal oppbevares utenfor rekkevidde for små barn.
- Brannsløkkeren inneholder et finkornet pulver. Dette er ikke giftig, men kan virke irriterende på øyne og luftveier. Unngå derfor å puste inn pulveret. Luft ut etter bruk.
- Pulveret er finkornet og vil ved bruk spre seg utover et stort område ved små pulvermengder. Sop sammen, eller støvsug opp så mye som mulig av pulveret.
- Tørk deretter opp resterende pulver med en fuktig klut. Ved større pulvermengder kontakt ditt forsikringsselskap for spesialrenhold.
- Ved kassasjon, lever brannsløkkeren til godkjent oppsamlingsplass for søppel.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:

Modell: Fire24 PE6XN

Type: 6 kg ABC-pulver, trykkkladet

Brannklasse: ABC

Effektklasse: 43A 233B C

Vekt: 10 kg

Trykk: 14 Bar

Drivgass: Nitrogen N₂

Slokkemiddel: 30% ABC-pulver

Godkjenninger: CE, EN3

Leverandør NO:

GPBM Nordic AS

Prof. Birkelandsvei 26B

1081 Oslo

Norway

BRUGSVEJLEDNING FIRE24 PE6XN 6KG ABC PULVERSLUKKER

VIGTIG: Læs denne brugsanvisning nøje igennem, før du monterer produktet. Gem brugervejledningen til fremtidig brug.

Din nye Fire24 brandslukker indeholder et ABC pulver, som er egnet til slukning af brande i en lang række materialer, så som træ, papir, fiberstoffer, brandfarlige væsker og kemikalier.

Brandslukkeren kan også benyttes ved brande i elektriske anlæg op til 1000 Volt. Ved slukning af brande i elektriske anlæg, sørg for en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter.

- **PAKKEN INDEHOLDER**
- 1 stk. brandslukker
- 1 stk. væg beslag
- 1 stk. slange
- 1 stk. brugsvejledning

EGENKONTROL

Ved udpakning af produktet kontroller, at manometer-pilen står i det grønne felt. Kontroller at sikringsplinten er monteret og plomberet. Kontroller at slangen er monteret. Hvis ikke, monter slangen.

VIGTIGT: Visuel kontrol af brandslukkeren er brugernes ansvar, kontroller jævnligt, at det er tilfredsstillende tryk på brandslukkeren. " manometer-pilen skal altid stå i det grønne felt"

SÅDAN FUNGERER PULVERET SOM SLUKKEMIDDEL

ABC pulveret slukker branden ved at hindre den kemiske kædereaktion, som branden er afhængig af. Pulveret bidrager også til at nedkøle branden. Ved brande i træværk, papir og fiberstoffer er det vigtigt at foretage efterslukning med vand, dette for at hindre genopblusning af branden.

BRANDKLASSER

- Brandklassen angiver hvilken type af brande man kan slukke. Klasserne er i piktogram:
- A Klassen** | Organiske materialer som træ, papir, tekstiler m.m.
 - B Klassen** | Væskebrande som olie, benzin, maling m.m.
 - C Klassen** | Gasbrande.

VIGTIGT VED SLUKNING AF EN BRAND:

Vær altid forsigtig når du nærmer dig branden. Gå ikke for tæt, og hold en sikkerhedsafstand på minimum 1 meter. Se altid efter mulige flugtveje først. Forsøg aldrig at nærme dig branden, hvis der er risiko for at branden kan sprede sig, og blokere flugtvejen.

VED BRUG AF BRANDSLUKKEREN

- Træk sikringen ud.
- Sigt i underkanten af branden.
- Tryk udløser håndtaget ned.

EFTERSYN, SERVICE OG KONTROL

Vedligeholdelse af håndslukkere skal udføres efter DS 2320. Service på håndslukkere må kun udføres af sagkyndige personer som er certificeret i henhold til DS 2320. Denne serviceinstruktion er skrevet på basis af servicevejledning fra producenten

DEN JÆVNIG EGENKONTROL

- Kontroller at brandslukkeren er placeret korrekt, at den er placeret på rette sted.
- Kontroller at brandslukkeren er hel og ikke har defekter eller synlige skader.
- Kontroller at manometer-pilen står i det grønne felt.
- Kontroller at sikrings-splitten sidder korrekt og er plomberet.

VIGTIGT: Apparatet skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparatet indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun Fire24-specificeret pulver og reservedele.

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

- Beholderen er under tryk, prøv derfor aldrig med fysisk magt, at åbne beholderen eller demontere ventilen.
- Udskift altid skadede eller korroderede dele, - benyt en autoriseret forhandler.
- Tjek at brandslukkeren passer til brugsområdet iht. informationen på brandslukkerens frontetiket.
- Ret ALDRIG brandslukkerens mundstykke direkte mod mennesker eller dyr. Sikkerhedsafstand, altid minimum 1 meter ved slukning.
- Hold brandslukkeren ren, undgå brug af ætsende rengøringsmidler.
- Ved montering på køretøj. Sørg for tilstrækkelig fasteankordning, der sikrer at brandslukkeren sidder fast.
- Brandslukkeren skal opbevares udenfor rækkevidde af små børn.
- Brandslukkeren indeholder et finkornet pulver. Dette er ikke giftigt, men kan virke irriterende på øjne og luftveje. Undgå derfor at indånde pulveret. Sørg for at lufte godt ud efter brug.
- Pulveret er meget finkornet, og vil ved brug sprede sig over et stort område, selv ved små pulvemængder. Brug en støvsuger, og fjern så meget af pulveret som muligt. Tør efterfølgende det resterende pulver med en fugtig klud. Ved større pulvemængder, kontakt dit forsikringsselskab for speciel rengøring.
- Ved kassering, leveres brandslukkeren til en autoriseret forhandler eller godkendt genbrugsstation.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER:

Model: Fire24 PE6XN
 Type: 6 kg ABC Pulver, trykladet.
 Brandklasse: ABC
 Effektklasse: 43A 233B C
 Vægt: 10 kg
 Tryk: 14 Bar
 Drivgas: Nitrogen N₂
 Slukkemiddel: 30% ABC pulver
 Godkendelser: CE, EN3

Leverandør DK:
GPBM Nordic APS
Middelfartvej 11E
5000 Odense C
Denmark

KÄYTTÖOHJE - Fire24 PE6XN 6KG JAUHESAMMUTTIMELLE

TÄRKEÄÄ! Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä käyttöohjeet – saatat tarvita niitä myöhemmin.

Uusi sammuttimesi sisältää erittäin tehokasta ABC-jauhetta, joka sopii erilaisten palojen sammuttamiseen, esim. puu, paperi, tekstiilit, palavat nesteet ja kemikaalit.

Tämä sammutin soveltuu myös sähköpalojen sammuttamiseen 1000V saakka. Sammuttaessasi pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyys.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

- Sammutin, 1 kpl
- Seinäkiinnike, 1 kpl
- Letku, 1 kpl
- Käyttöohje, 1 kpl

KUN OTAT SAMMUTTIMEN PAKKAUKSESTA, KÄY LÄPI SEURAAVAT ASIAT

Tarkista, että painemittarin neula on vihreällä alueella. Tarkista myös, että sokka on ehjä ja paikallaan sekä sinetöity. Kiinnitä letku sammuttimeen, jos se on pakkauksessa irtonaaisena.

Tärkeää: Sammuttimen visuaalinen tarkastus on käyttäjän vastuulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että käyttäjä tarkistaa sammuttimen paineen, jonka pitää olla hyväksyttävällä tasolla.

MITEN ABC-JAUHE SAMMUTTAA TULIPALOJA

ABC-jauhe reagoi tulipaloon kemiallisesti. Jauhe estää kemiallisen ketjureaktion, joka tulipalossa syntyy. Jauhe myös syrjäyttää happea estäen palon jatkumista. Mahdollinen jälkisammutus vedellä saattaa olla tarpeellinen puu-, paperi- tai tekstiilipaloissa.

PALOLUOKAT

Sammuttimet ovat luokiteltu kirjaimella, joka ilmaisee palojen tyypit, joihin sammutin soveltuu.

A - luokka | Orgaaniset aineet, kuten puu, paperi, tekstiilit jne.

B - luokka | Nestepalot, kuten öljy, bensiini, lakka, maali

C - luokka | Kaasupalot, kuten propaani, butaani ja metaani

TÄRKEÄÄ TIETOA

Ole erityisen varoivainen, kun sammutat tulipaloa. Pidä aina vähintään 1 metrin turvaetäisyys. Tarkista aina ensin poistumistiet. Älä lähesty tulta jos on riski, että tuli leviää tukkien poistumistien.

MITEN KÄYTÄT SAMMUTINTA

- Vedä sokka pois
- Suuntaa suutin/letku palon juureen.
- Paina kahva alas.

YLLÄPITO JA TARKISTUS

Yksityisasunnoissa suosittelemme sammuttimen tarkistusta viiden (5) vuoden välein. Sammutin on huollettava valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä kymmenen (10) vuoden välein. Yrityksissä tarkistus ja huolto on suoritettava paikallisten lakien ja asetusten mukaisesti.

SÄÄNNÖLLINEN TARKISTUS

- Tarkista, että sammutin on määrättyssä paikassa.
- Tarkista, että sammutin on koskematon ja vahingoittumaton.
- Tarkista, että painemittarin neula on vihreällä alueella.
- Tarkista, että sokka on paikoillaan ja sinetöity.

TÄRKEÄÄ: Sammutin on aina huollettava käytön jälkeen, vaikka vain osa jauheesta olisi käytetty. Huoltaminen ja sammuttimen täyttö vaatii erikoistyökaluja ja koulutusta; ota yhteyttä valtuutettuun sammutinhuoltoliikkeeseen. Käytettävä vain Fire24in hyväksymiä jauheita ja varaosia.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA

- Sammutin on paineistetty. ÄLÄ pura sitä. Älä alitista sammutinta ulkoiselle vahinkoa aiheuttavalle voimalle, älä käytä väkisin. Vioittuneet tai korroosioituneet sammuttimet on tyhjennettävä ennen kierrätystä. Huolto ja täyttö voidaan suorittaa vain valtuutetussa sammutinhuoltoliikkeessä.
- Tarkista, että sammutin soveltuu paikkaan, johon se asennetaan. Katso sammuttimen etiketistä lisätietoja.
- Ihmisiin ja eläimiin suuntaaminen on kielletty. Pidä vaatteita sammutettaessa yhden (1) metrin turvaetäisyys.
- Pidä sammutin puhtaana. Älä käytä syövyttäviä pesuaineita.
- Kulkuneuvoihin asennettavat sammuttimet on kiinnitettävä turvallisesti sopivalla telineellä.
- Sammutin olisi pidettävä pienten lasten saavuttamattomissa..
- Tämä sammutin sisältää kuivajauhe-sammutinainetta. Jauhe on myrkytöntä, mutta saattaa aiheuttaa ihoärsytystä. Sammutinta käytettäessä on vältettävä jauheen sisäänhengittämistä. Tuuleta aina tila käytön jälkeen.
- Sammuttimen jauhe saattaa levitä laajalle alueelle. Pyyhi ja imuroi mahdollisimman huolellisesti jauhe pois, pyyhi lopuksi kostealla rätillä. Mikäli jauhetta on paljon ja tarvitaan erikoissiivousta, ota yhteys vakuutusyhtiösi.
- Sammutinta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana. Vie sammutin hävitettäessä kierrätyskeskukseen.

TEKNISET OMINAISUUDET:

Malli: Fire24 PE6XN

Tyyppi: 6 kg ABC jauhe, paineistettu.

Paloluokat: ABC

Sammutusteho: 43A 233B C

Kokonaispaino: 10 kg

Paine: 14 Bar

Ponneaine: Typpi N₂

Jauhe: 30% ABC jauhe

Hyväksynät: CE, EN3

Maahantuoja:
GPBM Nordic Oy
Teknobulevardi 3-5
01530 Vantaa
Finland

BRUKSANVISNING - Fire24 PE6XN 6KG ABC-PULVERSLÄCKARE

Viktigt: Läs hela denna bruksanvisning noggrant innan du installerar produkten. Spara den för framtida bruk.

Er nya Fire24 brandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyg, brandfarliga vätskor och kemikalier.

Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

DENNA FÖRPACKNING INNEHÅLLER:

- 1 st brandsläckare
- 1 st väggfäste
- 1 st slang
- 1 st bruksanvisning

EGENKONTROLL

Vid uppackning av produkten kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet. Kontrollera att säkringsanordningen är monterad och plomberad. Kontrollera att slangen är monterad. Om inte, montera slangen.

VIKTIGT: Visuellt kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, t ex att det är tillfredsställande tryck på handsläckaren.

SÅ FUNGERAR PULVRET SOM SLÄCKMEDEL

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedje-reaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i t ex träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

BRANDKLASSER

Brandklassen anger vilken typ av bränder man kan släcka. Klasserna är angivna med pictogram,

- A Klassen** | Organiska material som trä, papper, textiler mm.
- B Klassen** | Vätskebränder som olja, bensin, målarfärg mm.
- C Klassen** | Gasbränder

VIKTIGT VID SLÄCKNING AV BRAND

Var alltid försiktig när du närmar dig en brand. Gå inte för nära branden utan håll ett säkerhetsavstånd på minimum 1 meter. Kontrollera alltid möjliga utrymningsvägar först. Försök inte att närma dig branden om det finns risk att den kan spridas så att utrymningsvägen blockeras.

HUR DU ANVÄNDER BRANDSLÄCKARE

- Dra ur säkringen.
- Håll slangen med ett fast grepp och sikta mot lågornas bas.
- Tryck ner handtaget så att brandsläckaren utlöses.
- Flytta munstycket fram och tillbaka mot lågornas bas tills branden är släckt.

UNDERHÅLL OCH KONTROLL

I privata bostäder rekommenderas en auktoriserad kontroll vart 5:e år och full service vart 10:e år. För näringsverksamhet gäller servicestandard SS 3656 och Fire24s serviceinstruktioner.

REGELBUNDEN EGENKONTROLL

- Kontrollera att brandsläckare finns på plats och är rätt placerad.
- Kontrollera att brandsläckare är intakt och utan synliga skador.
- Kontrollera att manometerpilen står i det gröna fältet.
- Kontrollera att säkerhetssprint är på plats och plomberad.

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använda bara av Fire24-specificerade reservdelar.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

- Behållaren är under tryck. Använd aldrig fysisk kraft för att öppna behållaren eller demontera ventilen. Byt alltid ut skadade eller korroderade delar. Service skall endast utföras av auktoriserad personal.
- Kontrollera att brandsläckaren passar till ditt bruksområde enligt informationen på brandsläckarens etikett.
- Rikta aldrig brandsläckarens munstycke mot människor eller djur. Säkerhetsavstånd minimum 1 meter vid släckning av brand i kläder.
- Håll brandsläckaren ren. Använd inte frätande rengöringsmedel.
- Vid användning i fordon skall lämpliga fästelement /fordonshållare användas.
- Brandsläckaren skall förvaras utom räckhåll för små barn.
- Brandsläckare innehåller ett pulver. Detta är inte giftigt, men kan irritera ögon och andningsorgan. Undvik därför att andas in pulvret. Vädra ut väl efter användning.
- Pulvret är finkornigt och kommer att spridas över ett stort område vid bruk av brandsläckaren. Efter att ha använt brandsläckaren, sopa ihop eller dammsug upp så mycket som möjligt av pulvret. Torka sedan upp resterande pulver med en fuktig trasa. För större mängder pulver kontakta ditt försäkringsbolag för speciell rengöring.
- Vid avyttring, lämna brandsläckare till din återvinningscentral.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:

- Modell:** Fire24 PE6XN
- Typ:** 6 kg ABC Pulver, tryckladdad.
- Brandklass:** ABC
- Effektklass:** 43A 233B C
- Vikt:** 10 kg
- Tryck:** 14 Bar
- Drivgas:** Nitrogen N₂
- Släckmedel:** 30% ABC-pulver
- Godkännanden:** CE, EN3

Importör:
Sunmatic The Safety Company AB
Argongatan 2B
431 53 Mölndal
Sweden