

FDV - SAGA FLEX KOMFORTBRYTER U/RAMME

SAGA FLEX KOMFORTBRYTER U/RAMME



Produktinformasjon

Elnr: 1416558

ABB identnr: 2CKA006800A3106

Varenavn: SAGA FLEX KOMFORTBRYTER U/RAMME

Varebetegnelse: 64765-UC-916-510

EAN: 4011395321607

Forpakning: 1

Enhet: KARTONG

Teknisk beskrivelse: Komfortbryter/bevegelsesføler med rele for styring av lys i Saga design, komplett med ramme. Avhengig av innstilt lysstyrke (5 - 500 lx.) vil bevegelsesføleren registrere bevegelse og slå på lyset i den innstilte tiden (10 sek. - 30 min.) etter siste bevegelse. Komfort bryteren har impulsbryter på utsiden slik at denne kan betjenes til å sette bevegelsesføleren i man./aut., av/på. Bevegelsesføleren inngår i ABB Flex serien slik at du kun trenger å bytte front om du ønsker et smartere hjem hvor du kan styre lys med mobil via blåtann eller lage deg et komplett smarthus med free@home®.

Teknisk info

Standard:

ETIM: EC000534 - Styreenhet for lysstyring

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold
