

Jordfeilrele.

Jordfeilreleer brukes for å varsle jordfeil, eller sammen med automatsikringer, effektbrytere, kontaktorer og lignende, for utkobling av last ved jordfeil. Releene har potensialfri kontakt som veksler ved innstilt feilstrøm. Lysdiode for alarm på front. 1 vekselkontakt. Jordfeilreleene har justerbar innstilling for jordfeil og tidsforsinkelse.

Felles data:

Alle releer er transientbeskyttet og er pulsstrømsømfintlige. De har testknapp for funksjonsprøving, inklusive spolen og forbindelsen til denne. Releene har lysdiode for jordfeil og normal spenning. De kan benyttes IT-, TT- og TN-nett.



HR510

Jordfeilrele, 1-kanal

- 1 vekselkontakt
- Lysdioder for spenning og jordfeil
- Spole: type HR
- Justerbar feilstrøm; 0,03 – 0,1 – 0,3 – 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10A
- Justerbar tidsforsinkelse: 0 – 0,1 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 1 – 3 sek.

Type	Mod.	El.nr.	Ref.nr.
Jordfeilrele, 1-kanal	3	16 605 60	HR510



HR520

Jordfeilrele, 2-kanaler

- 1 vekselkontakt
- Lysdioder for spenning og jordfeil
- Spole: type HR
- Justerbar feilstrøm; 0,03 – 0,1 – 0,3 – 0,5 – 1 – 3 – 5 – 10A
- Justerbar tidsforsinkelse: 0 – 0,1 – 0,3 – 0,4 – 0,5 – 1 – 3 sek. Releet viser jordfeil fra 5 % til 75 % i en lysdiodesøyle.
- En alarmkontakt legges inn ved feilstrøm på 50 %.

Type	Mod.	El.nr.	Ref.nr.
Jordfeilrele, 2-kanaler	3	16 605 61	HR520



HR534

Jordfeilrele, 4-kanaler, med LCD skjerm

- Justerbar jordfeilstrøm 30mA - 30A
- Justerbar tidsforsinkelse 0 - 10s
- Jordfeilrele med 4 kanaler. Benytt en spole HR per kanal.
- Justerbar prealarm 50 - 80%
- 4 alarmkontakter
- 1 prealarmkontakt
- Feilstrøm vises i % på display.
- Mulighet for ekstern avstilling.

Type	Mod.	El.nr.	Ref.nr.
Jordfeilrele, 4-kanaler, med LCD skjerm	4	16 605 62	HR534

- **Montasje:** Direkte på kabler eller samleskinner
- HR700 kan klipses rett på DIN-skinne
- **Tilkobling:**
Massiv: 1,5-4 mm² Fleksibel: 1-6 mm²
- Maksimal lengde spole/rele: 50m med kabel 2x1,5mm²



HR702

Sumstrømspole for jordfeilrele

type	tekniske data	el.nr	ref.nr
Sumstrømspole, rund	∅ 30 mm	16 605 20	HR700
Sumstrømspole, rund	∅ 35 mm	-- ---- ---	HR701
Sumstrømspole, rund	∅ 70 mm	16 605 21	HR702
Sumstrømspole, rund	∅ 105 mm	16 605 22	HR703
Sumstrømspole, rund	∅ 140 mm	16 605 23	HR704
Sumstrømspole, rund	∅ 210 mm	-- ---- ---	HR705



HR832

Sumstrømspole, rektangulær

type	tekniske data	el.nr	ref.nr
Sumstrømspole, rektangulær	70 x 175 mm	16 605 08	HR830
Sumstrømspole, rektangulær	115 x 305 mm	16 605 09	HR831
Sumstrømspole, rektangulær	150 x 305 mm	16 605 10	HR832
Sumstrømspole, rektangulær	200 x 500 mm	-- ---- ---	HR833



TDA110

Sumstrømspole, delbar, for jordfeilrele

type	tekniske data	el.nr	ref.nr
Sumstrømspole, delbar, rund	∅ 110 mm	-- ---- ---	TDA110
Sumstrømspole, delbar, rund	∅ 160 mm	-- ---- ---	TDA160
Sumstrømspole, delbar, rund	∅ 210 mm	-- ---- ---	TDA210



RCUP220

Eksternt varslingspanel 12-24-48-230V

- For eksternt varsling av jordfeil

type	tekniske data	el.nr	ref.nr
Eksternt varslingspanel 12 - 230V	Passer i standard veggboкс	16 616 68	RCUP220