




Universalføler




EK 083



Tilkobling

Føler EK 083 kan brukes direkte sammen med flerfunksjonstermostat EK 186.


Før bruk sammen med termostat EK 187 og termostatur EG 502 må en motstand på 1500ohm kobles i serie med føleren.




eksempler på bruk

- beskyttet av et rør for gulvvarmestyring

- ① varmekabel
- ② føler
- ③ rør tettes i enden



- brukt som uteføler, i en vanntett boks.



- for kontroll av varmt vann i rør

- ① isolert rør
- ② føler
- ③ varmtvannsrør

garanti

(N)

Hager Systemer as garanterer dette produktet ifølge gjeldende norske garantibestemmelser.

Hager Systemer as
Industriveien 8B
1471 Skårer

Tlf.: 67 91 16 20, fax: 67 91 16 49
e-mail: kundeservice@hager.no