

## Comfort control IHBD3



SE ...2

GB ... 5

NO ... 9

DE ... 12

FR ... 16

## Sikkerhetsinstruksjoner og bruksanvisning

### Kort introduksjon

Denne enheten er designet for IR varmeapparat som ikke har fjernkontrollfunksjon slik at varemapparatet kan kontrolleres med fjernstyrtkontroll og Bluetooth.

### Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Ved bruk av IHBD3 skal grunnleggende sikkerhetsregler alltid følges for å redusere fare for brann, elektrisk støt eller personskader etc. Les alle instruksjonene før bruk av IHBD3. Sørg for at instruksjonene er lagret på et trygt sted for fremtidig referanse. Pass på at IHBD3 er sammen med manualen.

- Kontroller at spenningen som er angitt på merkeskiltet til IHBD3 tilsvarer den lokale hovedspenningen før du bruker IHBD3.
- Et flerverdig uttak kan brukes når du bruker IHBD3. Strømbelastningsgraden som er merket på uttaket må ha nok strømbærende evne og samsvare med kravene til kraftforsyningsfirmaene og regionale konstruksjoner. Kontroller at spenningen som er angitt på merkeskiltet til IHBD3 tilsvarer merkespenningen som er merket på sokkelen før bruk.
- Skal ikke tildekkes, inkludert, men ikke begrenset til klær, tepper, puter, papir etc. for å unngå overoppheting.
- Vennligst merk at IHBD3 ikke må tildekkes med noe, inkludert, men ikke begrenset til gardiner, telt, flagg, etc. på grunn av vind eller andre miljøpåvirkninger under arbeid.
- Unngå at strømledningen henger over kanten på platen eller er i kontakt med den varme overflaten.
- Kontakt produsenten, serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person ved vedlikehold for å unngå fare hvis strømledningen er skadet.
- Ved feil bruk er det fare for elektrisk støt og/eller brannfare. Drift av apparatet må avbrytes og strømmen må øyeblikkelig slås av. Prøv å ikke reparere apparatet selv. Vennligst ta kontakt en serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert elektriker.

- Skru av strømmen før vedlikehold.
- Fysisk og psykologisk umodne eller mentalt funksjonshemmet (inkludert barn) person eller noen uten erfaring eller relevant kunnskap skal ikke bruke IHBD3 uten tilsyn.
- For å holde barn unna faren med IHBD3, bør IHBD3 være plassert så barn ikke har tilgang til den. Ikke la dem være med IHBD3 uten tilsyn. Derfor, når du velger plassering av din IHBD3, gjør det så barn ikke har tilgang til IHBD3.
- IHBD3 må kun bli montert av autorisert personell, følg relevante reguleringer fra kraftforsyningsfirmaene og regionale konstruksjoner.
- Ikke installer programmer, timer, individuelle kontrollsystem eller andre anlegg for å gjøre automatisk åpning mulig. Det er en potensiell fare for brann ved feil plassering.
- Fjern støpselet fra stikkontakten når apparatet ikke er bruk.
- IHBD3 kan ikke brukes på byggeplasser.

### Driftsinstruksjoner

- Fjern all emballasje (inkludert anti-vibrasjonsemballasje på lampen) og kontroller IHBD3, strømledning og støpsel for tegn på skade.
- Vær oppmerksom på monteringsplassen og alt monteringsmaterialet (plugg, skruer). Sikre at de er passende og stabile nok for montering og vedvarende oppheng av IHBD3.
- Vær oppmerksom på at installasjonen av apparatet ikke må utsettes for overflødig vindbelastning.
- Juster ønsket strålingsvinkel og fest alle skruene. Kontroller skrufestene jevnlig.
- Mekanisk bærertrykk og oscillasjon kan løsne på grunn av regn og vind.
- Koble til strømkilden og følg med om IHBD3 fungerer problemfritt i de første 10-15 minuttene.





Figure1: Fest kontrollen til IHBD3 først til vegg.

## Spesifikasjoner

Volt (V)	220-240,50/60Hz
Strømbruk (W)	3000W Max
IP	IP65

## Rengjøring og vedlikehold

- Denne IHBD3 er produsert med robust og vedlikeholdsfri aluminium med beskyttelsesdeksel og kjøleribber. Det er ikke brukt deler som kan repareres på innsiden.
- Før rengjøring, fjern støpselet fra stikkontakten og vent til IHBD3 er tilstrekkelig avkjølt.
- Tørk IHBD3 kun med en ren og lofri klut eller en myk børste.
- Bruk aldri slিপemiddel, rengjøringsbørster og kjemiske rengjøringsmidler for rengjøring!
- Alkohol kan brukes for rengjøring av IHBD3.
- For å unngå elektriskstøt og livsfare unngå at ledning, støpsel eller andre deler av IHBD3 får kontakt med vann eller annen væske.
- For utskiftning og installasjon av IHBD3, vennligst kontakt kvalifisert personell.

## Deponering

- I samsvar med EU-direktiv 2001/96/EG angående bruk av elektronikk og elektriske apparater (elektronisk avfall og elektrisk utstyr WEEE), vennligst returner alt elektronisk utstyr som du ikke lenger bruker til returpunkt. Dette symbolet indikerer at apparatet ikke kan behandles som husholdningsavfall, men må gis til et returpunkt for resirkulering av elektronikk og elektroniske apparater.



- Informasjon om hvor utstyret kan returneres, fås i din kommune.

## Kundeservice



- Reparasjon må kun utføres av autorisert personell, som sikrer elektronisk sikkerhet.
- Vennligst kontakt en serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert elektriker.
- Feil reparasjon kan føre til skade på brukeren.
- Denne garantien dekker ikke skade på feil som skyldes endring, ulykke, feil bruk, misbruk, forsømmelse, kommersiell bruk eller feil vedlikehold. I tråd med vår policy om kontinuerlig produktutvikling forbeholder vi oss retten til å endre produkt- og dokumentasjonsspesifikasjonen uten varsel.

## Kontrollinstruksjoner

- Vanntett bryter: kontroller strømforsyningen til IHBD3;
- Tilbakestillknapp: tilbakestiller kontrolldelen til IHBD3;
- Last ned "Frico Infra" fra APP i IOS-system eller GooglePlay i Android-system og kontroller produktet fra din smarttelefon.

## FJERNKONTROLL INSTRUKSJONER



Knapp	Grafik	Egenskaper
Pil opp		Skru opp et oppvarmingsnivå
Maks		Varmeapparatet går direkte til høyeste oppvarmingsnivå.
Pil ned		Skru ned et oppvarmingsnivå
På		For å skru varmeapparatet på: Trykk PÅ. Patronvarmeren har en myk startfunksjon på 33% strøm. 4 sekunder etter at varmeren er slått på, vil den automatisk bytte til det siste oppvarmingsnivået som brukes. Ved første gangs bruk vil varmeapparatet automatisk bytte til 100% strøm etter 4 sekunder.
Av		For å skru varmeapparatet av. Trykk AV. Varmeapparatet vil bytte til standby-modus (mottakerindikatoren vil lyse).

## Merknad

- Bruk 2 stykk AAA 1.5V batterier i fjernkontrollen. Fjern batteriet når kontrollen ikke er i bruk over lengre tid, dette gjør at levetiden til fjernkontrollen forlenges.
- Velg samme batterispesifikasjon når du bytter batteri innvendig, da det ellers kan føre til at fjernkontrollen ikke virker, og dermed påvirke normal bruk av varmeren.
- Varmeapparatet kan fortsatt brukes normalt uten fjernkontrollfunksjonen hvis fjernkontrollen er borte eller mistet.
- Fjernkontrollfunksjonen kan være uten funksjon hvis en barriere mellom fjernkontrollen og varmeapparatet oppstår.
- Bytt batteriene korrekt for ikke å påvirke normal bruk av varmeapparat og fjernkontroll.





**Main office**

Frico AB

Industrivägen 41

SE-433 61 Sävedalen

Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se

www.frico.net

**For latest updated information and information  
about your local contact: [www.frico.net](http://www.frico.net)**

