

Hurtigguide



Utskifting av 2-polt bryter til astrour


micromatic.no

1




El. nr. 14 016 39
MM7592BT

2



2-polet bryter



El. nr. 14 016 39
MM7592 ASTRO

3



Trykk inn 2P-bryter

Bekreft med **OK**:

Språk, dato, tid etc.

Sted: Angi de 2 første siffer i stedets postnummer (pnr). 00 (Oslo) ligger som fabrikkinnstilling. Bruk + og – tastene for å bla til korrekt nummer, og bekreft med **OK**

Ønsker du å benytte App for programmering, aktiveres BT på produktet ved å trykke på **OK/**

4

Utelyset følger nå soloppgang/solnedgang for valgt sted.

Last ned appen «**Save'n Carry**» by Micro Matic til mobiltelefon eller nettbrett:



www.micromatic.no