


ALARMER

LYD	BETYDNING	TILTAK
Sensor 4 «pip» med 1 sek. intervall 	Sabotasjealarm Sensoren fjernes fra montasjeplaten.	Sett sensoren tilbake på montasjeplaten, med lampen vendt mot bruker.
Sensor Korte «pip» med få sek. intervall 	For-alarm Sensoren varsler fare i 20 sek. før komfyren/ platetoppen kobles ut.	Hvis alarmen ble utløst under vanlig matlaging: Gi sensorknappen et kort trykk mens for-alarmen høres. Alarmen skruses av og følsomheten justeres litt ned.
Sensor Mange raske «pip» etterfulgt av ett langt «pip». 	Utkoblingsalarm Komfyren/platetoppen utkobles.	Avklar situasjonen. Sørg for at bryterne står på "0" Et kort trykk på sensorknappen gjeninnkobler komfyr/platetopp.
Komfyrstikkontakt Langt «ring» med 5 sek. intervall 	Frakoblet komfyr/ platetopp Komfyren/platetoppen har blitt utkoblet.	Sørg for at bryterne står på "0". Et kort trykk på sensorknappen gjeninnkobler komfyr/platetopp. Hvis komfyr/platetopp ikke kan slås på igjen, se side 21, spørsmål 9.
Komfyrstikkontakt Kontinuerlig «ring» 	Frakoblet komfyr/ platetopp Platetoppen er for varm for gjeninnkobling.	Sørg for at bryterne står på "0". Vent til platetoppen har kjølt seg ned og komfyrstikkontakten avgir et langt «ring» med intervaller på 5 sekunder. Gjør tiltak som beskrevet i punktet over.
Komfyrstikkontakt Kort og langt «ring» annenhver gang med 5 sek. intervall 	Frakoblet komfyr/platetopp pga. systemfeil Komfyren/platetoppen har blitt utkoblet på grunn av en midlertidig feil (automatisk feildiagnose).	Sørg for at bryterne står på "0". Et kort trykk på sensorknappen gjeninnkobler komfyr/platetopp. Hvis alarmen ikke stopper, følg anvisningene på side 20, spørsmål 3 og trykk igjen.
Sensor og/eller komfyrstikkontakt Ett «pip» og/eller «ring» i minuttet 	Batterialarm Sensoren har svakt batteri.	Sensoren trenger nytt batteri type CR2032. Et kort trykk på sensorknappen utsetter alarmen i 12 timer. Når batteriet er tomt, kan komfyren/platetoppen kun brukes i 5 minutter om gangen (EN-krav). Se side 8.



Se filmsnutt om alarmlydenes betydning

1) Scan QR-koden eller

2) URL: <https://vimeo.com/290479847/35cb669843>

