

# FDV - BRUKSANVISNING JORDFEILAUTOMAT

## BRUKSANVISNING JORDFEILAUTOMAT

### Bruksanvisning

Jordfeilautomaten fra ABB skal beskytte det elektriske anlegget mot jordfeil som kan føre til brann eller farlige berøringsspenninger.

**Jordfeilautomaten skal testes min. hver 6. mnd. ved å trykke på testknappen. Hvis den ikke kobler ut må elektriker kontaktes umiddelbart.**

Dersom jordfeilautomaten kobler ut skal følgende gjøres:

1. Føresik å koble inn jordfeilautomaten igjen. Hovedkjen trykkes opp. Hvis den ikke vil koble inn, gå videre til pkt. 2.
2. Trekk ut støpslet til alle elektriske apparater og stru av alle lysbrytere etc. som er tilknyttet den aktuelle jordfeilautomaten.
3. Slå på Jordfeilautomat igjen. Hvis den kobler inn gå videre til punkt 4. Hvis ikke kontakt din lokale elektriker.
4. Sett inn støpsler og stru på lysbrytere etc. en etter en til jordfeilautomaten kobler ut igjen. Det som forårsaket utkoblingen har jordfeil.
5. Ta med apparatet til forhandler. Er det selve installasjonen tilbake din lokale elektriker.

### Produktinformasjon

Elnr: 1702421

ABB identnr: 1SEH950000R0051

Varenavn: BRUKSANVISNING JORDFEILAUTOMAT

Varebetegnelse: Klistremerke, bruksanvisning for jordfeilautomat

EAN: 7025840086949

Forpakning: 1

Enhet: STK

Teknisk beskrivelse: Selvklebende brukerveiledning for bruk i skap der aktuelt produkt er montert.

### Teknisk info

Standard:

ETIM: EC001288 - Merkemateriell

Vedlikehold: