

Merkemaskin – PTE100VP

El.nr. 18 612 89

Håndholdt merkemaskin med koffert som inneholder tape og adapter.

168 symboler.

Opp til 12mm tapebredde.



Merkemaskin PTE 100VP.

Merkemaskin – PTE300VP

El.nr. 18 060 07

Håndholdt merkemaskin med koffert og tape.

Li-ion oppladbart batteri.

QWERTY-tastatur.

384 symboler

Skriver også på krympestrømpe

Opp til 18mm tapebredde.



Merkemaskin PTE300VP.

Merkemaskin – PTE550WVP

El.nr. 18 000 41

Håndholdt merkemaskin med koffert og tape.

Skriv ut fra PC, smarttelefon eller nettbrett.

Li-ion oppladbart batteri.

384 symboler.

Skriver også på krympestrømpe

Opp til 24mm tapebredde.



Merkemaskin PTE 550WVP.

Merkesystemer

Tilbehør til Brother merkemaskiner PTE100VP, PTE300VP, PTE550WVP

Merkekassetter TZe med laminert tape

Tilbehør til merkemaskiner PTE100VP, PTE300VP og PTE550WP

Kassetter a 8 meter:

Produkt	Farge	Bredde	El.nr
Merkekassett TZe521	Sort/Blå	9mm	1806014
Merkekassett TZe531	Sort/Blå	12mm	1806015
Merkekassett TZe541	Sort/Blå	18mm	1806016
Merkekassett TZe551	Sort/Blå	24mm	1800025
Merkekassett TZe561	Sort/Blå	36mm	1800003
Merkekassett TZe721	Sort/Grønn	9mm	1806017
Merkekassett TZe731	Sort/Grønn	12mm	1806018
Merkekassett TZe741	Sort/Grønn	18mm	1806019
Merkekassett TZe611	Sort/Gul	6mm	1861274
Merkekassett TZe621	Sort/Gul	9mm	1861277
Merkekassett TZe631	Sort/Gul	12mm	1819625
Merkekassett TZe641	Sort/Gul	18mm	1806002
Merkekassett TZe651	Sort/Gul	24mm	1800027
Merkekassett TZe661	Sort/Gul	36mm	1800028
Merkekassett TZeS621, Ekstra lim	Sort/Gul	9mm	1806020
Merkekassett TZeS631, Ekstra lim	Sort/Gul	12mm	1806021
Merkekassett TZeS641, Ekstra lim	Sort/Gul	18mm	1806022
Merkekassett TZeS651, Ekstra lim	Sort/Gul	24mm	1800040
Merkekassett TZe211	Sort/Hvit	6mm	1861273
Merkekassett TZe221	Sort/Hvit	9mm	1861276
Merkekassett TZe231	Sort/Hvit	12mm	1861242
Merkekassett TZe241	Sort/Hvit	18mm	1806010
Merkekassett TZe251	Sort/Hvit	24mm	1861281
Merkekassett TZe261	Sort/Hvit	36mm	1800012
Merkekassett TZe111	Sort/Klar	6mm	1861272
Merkekassett TZe121	Sort/Klar	9mm	1861275
Merkekassett TZe131	Sort/Klar	12mm	1861278
Merkekassett TZe141	Sort/Klar	18mm	1806009
Merkekassett TZe151	Sort/Klar	24mm	1800004
Merkekassett TZe161	Sort/Klar	36mm	1800005
Merkekassett TZe421	Sort/Rød	9mm	1806011
Merkekassett TZe431	Sort/Rød	12mm	1806012
Merkekassett TZe441	Sort/Rød	18mm	1806013
Merkekassett TZe451	Sort/Rød	24mm	1800022
Merkekassett TZe461	Sort/Rød	36mm	1800023



Tapekassetter TZe.

Merkesystemer

Tilbehør til Brother merkemaskiner PTE100VP, PTE300VP, PTE550WVP

Merkekassetter TZe med laminert tape

Tilbehør til merkemaskiner PTE100VP, PTE300VP og PTE550WP

Kassetter a 8 meter.

Produkt	Farge	Bredde	El.nr.
Merkekassett TZe122	Rød/Klar	9mm	1800000
Merkekassett TZe132	Rød/Klar	12mm	1800001
Merkekassett TZe223	Blå/Hvit	9mm	1800007
Merkekassett TZe233	Blå/Hvit	12mm	1800009
Merkekassett TZe243	Blå/Hvit	18mm	1800010
Merkekassett TZe253	Blå/Hvit	24mm	1800011
Merkekassett TZe263	Blå/Hvit	36mm	1800014
Merkekassett TZe315	Hvit/Sort	6mm	1800015
Merkekassett TZe325	Hvit/Sort	9mm	1800016
Merkekassett TZe335	Hvit/Sort	12mm	1800018
Merkekassett TZe345	Hvit/Sort	18mm	1800020
Merkekassett TZe222	Rød/Hvit	9mm	1800006
Merkekassett TZe232	Rød/Hvit	12mm	1800008
Merkekassett TZe133	Blå/Klar	12mm	1800002
Merkekassett TZe334	Gull/Sort	12mm	1800017
Merkekassett TZe344	Gull/Sort	18mm	1800019
Merkekassett TZe262	Rød/Hvit	36mm	1800013
Merkekassett TZe435	Hvit/Rød	12mm	1800021
Merkekassett TZe535	Hvit/Blå	12mm	1800024
Merkekassett TZe635	Hvit/Orange	12mm	1800026
Merkekassett TZeB31	Sort/Flu.ora	12mm	1800029
Merkekassett TZeC31	Sort/Flu.gul	12mm	1800037
Merkekassett TZeD31	Sort/Flu.grønn	12mm	1800038
Merkekassett TZeFX231 Flexi ID	Sort/Hvit	12mm	1800042



Tapekassetter TZe.

Merkekassetter med krympestrømpe

Tilbehør til merkemaskiner PTE300VP og PTE550WP

Kassetter a 1,5 meter:

Produkt	Farge	Bredde	El.nr.
Merkekassett HSE211	Sort/Hvit	6mm	1806003
Merkekassett HSE221	Sort/Hvit	9mm	1806004
Merkekassett HSE231	Sort/Hvit	12mm	1806005
Merkekassett HSE241	Sort/Hvit	18mm	1806006



HSE211 kassett m/krympeslange.