

LOTUS BOLLARD

<p>EN: MEASUREMENT SE: MÅTT NO: MÅL FI: MITAT</p>	<p>OBS!</p> <p>EN: Installation must be performed by a professional. NO: Må installeres av autorisert el-installatør. SE: Måste installeras av en behörig elektriker. FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa asentaa.</p> <p>EN: Replaceable light source (LED only)/ control gear by a professional. NO: Utskiftbar lyskilde/kontrollutstyr av autorisert el-installatør. SE: Utbytbar ljuskälla/kontrollutrustning av auktoriserad elektriker. FI: Vain valtuutettu sähköasentaja saa vaihtaa valonlähteen/ohjausyksikön.</p> <p>EN: Minimum distance to flammable material in the beam direction. NO: Minimumsavstand til brennbart materiale i armaturens stråleretning. SE: Minsta avstånd mellan brännbart material och lampans ljusrättning. FI: Vähimmäismita valaisimesta palaavaan materiaaliin.</p> <p>EN: This product contains light source of energy efficiency class F NO: Dette produktet inneholder lyskilde med energieffektivitets-klasse F SE: Denna produkt innehåller ljuskälla med energieffektivitetsklass F FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F</p>
--	---

<p>1</p>	<p>2</p>
----------	----------

<p>3</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>6</p>
----------	----------	----------	----------