

# Switch LED driver for Oringo 550mA/20W

Elnr.: 6607375



Switch LED driver for Oringo 550mA LP2 er en ekstern driver og leveres med en tilkoblingskabel på 2000 mm. Den har en enkel Av/På-funksjonalitet og er designet med tanke på brukervennlighet. Enten du trenger en ny driver til ditt LED Panel eller skal oppgradere din nåværende, er Switch driver for LED Panel 550mA LP2 et pålitelig og kraftig valg som sikrer jevn og pålitelig belysning.

## Teknisk data

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Spenning (V)                   | 230 |
| Effekt (W)                     | 20  |
| Driver størrelse (mA)          | 550 |
| Min. omgivelsestemperatur (°C) | -20 |
| Max. omgivelsestemperatur (°C) | +45 |

## Utførelse

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Farge                     | Sort        |
| Materiale                 | Kunststoff  |
| IP klasse                 | 20          |
| Isolasjonsklasse          | II          |
| Dimbar                    | Nei         |
| Levetid L70B50 Ta25°      | 100.000     |
| Integrert/ekstern driver  | Ekstern     |
| Overstrømsvern            | Ja          |
| Overtemperaturbeskyttelse | Ja          |
| Hurtigkobling             | Nei         |
| Antall poler              | 2           |
| Utforming                 | Rektangulær |
| Lysverdiminne             | Nei         |
| Funksjonalitet            | Av/På       |
| Produktfamilie            | Switch      |

## Dimensjoner

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Lengde (mm)                | 95   |
| Høyde (mm)                 | 31   |
| Bredde (mm)                | 44   |
| Lengde på tilf. kabel (mm) | 2000 |
| Nettovekt (g)              | 188  |

# Switch LED driver for Oringo 550mA/20W

Elnr.: 6607375

## Tilbehør

---

Oringo R200 3000K Sort u/driver



Oringo R200 3000K Hvit u/driver



## Vedlikehold

---

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

## Retur / Deponi

---

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.